



Glas & Mirror



Glass og speilrens

Bruksområder:

Utviklet for rengjøring av glass, speil, fliser, hvitevarer og til harde overflater hvor det er ønskelig med en blank og fettfri overflate, som er uten skjolder.

Vi anbefaler ikke bruk av Glas & Mirror på PC eller TV skjermer.

Bruksanvisning:

Påfør Glas & Mirror konsentrert, og tørk av med en mikrofiberklut. Ved behov, gjenta behandlingen.

Ved manuell vask og bruk av nal på store vindusflater;

Tilsett Glas & Mirror i vaskevannet, 4 - 6 dl. per 10 liter vann, avhengig av skittenhetsgraden.

Aktiviser væsken med en svamp/mikrofiberklut slik at rusk og skitt løsner, for så å "nale" glassflaten tørr og blank.

Egenskaper:

Fjerner effektivt trafikkfilm, nikotin, pollen og generelt krevende smuss.

Etterlater ingen skjolder.

Innhold:

Isopropanol: 5 - 10 %,

Alkohol etoksilat propoksilat: 0 - 1 %,

Ammoniakkløsning 25%: 0 - 1 %



Tilhørende produkter: [klikk her](#)

Art.nr.	Volum	Stk./kart.
70861	1 liter	20/kart.